

# Séries D,F,G e H

Corpo fixo Pinças para bobinas de papel

N.º do manual 213052-R1 PT



Cascade é uma marca registada da Cascade Corporation

# C ONTEÚDO

	Página
Introdução	1
Regras de segurança	1
Inspecção diária	3
Operação da pinça	3
Aspectos básicos do manuseamento das bobinas	4
Recolha vertical, Transporte, Descarga	6
Recolha do fundo do porão (Horizontal), Transporte	7
Descarregar	
Empilhar, Desempilhar	8
Transição do reboque do empilhador	9
Transição do carro de caixas	10
Carregamento	
Reboques dos empilhadores	11
Carros de caixas	12
Carregar, Transportar, Descarregar, Empilhar a pinça de torre	13
Carregar com o batente ajustável	15
Resolução de problemas da carga	15
Utilização e manutenção seguras	
Regulamentos OHSA	16



AVISO: A capacidade nominal da combinação do empilhador/acessório é uma responsabilidade do fabricante do empilhador e pode ser inferior à capacidade apresentada na chapa do fabricante do acessório. Consulte a chapa do fabricante do empilhador.

**AVISO:** Não opere este acessório, excepto se for um condutor de empilhadores autorizado e qualificado.


**ATENÇÃO:** Este manual apresenta os procedimentos de manuseamento de carga para a maioria dos produtos. Pergunte à sua empresa ou organização sobre os procedimentos especiais para as cargas que manuseia.

i

Pinça para bobinas de papel de corpo fixo - Pinças para bobinas de papel de corpo fixo da Cascade, Modelos D, F, G e H são acessórios multifunções para manusear todos os tipos de bobinas de papel. As pinças foram concebidas para manuseamento de bobinas na vertical e do fundo do porão para transporte, empilhamento, transição, reboque, carro de caixas e carga e descarga de navios. As pinças podem rodar 360 graus e podem ter um braço pequeno fixo para bobinas completas ou um braço pequeno ajustável para bobinas de topo, e um braço longo individual ou bipartido. As versões com pinças de torre permitem manusear bobinas volumosas em muitas configurações.

Acerca deste Manual - As informações deste Manual destinam-se a simplificar a compreensão do operador sobre a operação e a utilização seguras e eficazes das pinças. Leia atentamente este manual antes de utilizar o acessório. Compreenda e familiarize-se com todos os procedimentos de utilização e precauções de segurança. Se tiver alguma questão ou não compreender um procedimento, pergunte ao supervisor.

Dê especial ênfase à segurança! A maior parte dos acidentes é causada por negligência ou avaliação incorrecta do operador. Deve identificar as situações perigosas e de equipamento mantido deficientemente e corrigi-las.





### EGRAS DE SEGURANÇA

Manusear cargas: Certifique-se de que as bobinas estão fixas antes de elevar e transportar.


Limite a oscilação da pinça com a carga elevada.



Limite o movimento do empilhador com a carga elevada.



O peso da carga mão deve exceder a capacidade combinada do empilhador/acessório (consulte a chapa do fabricante do empilhador).



A pinça com braço bipartido é recomendada para manusear duas bobinas (consulte os Aspectos básicos do manuseamento das bobinas). O manuseamento de duas bobinas com a pinça de braço individual pode ser perigoso e provocar lesões graves.



Certifique-se de que a carga está centrada e fixa antes de elevar e viajar.

Verifique o deslizamento da carga (consulte a Resolução de problemas da carga).



Tenha cuidado quando manusear várias bobinas empilhadas (revestidas) com a pinça de braço individual.

RC0721.eps

Verifique se a bobina inferior está segura.


# EGRAS DE SEGURANÇA Empilhadores industriais






















Não estacionar na rampa



Não virar na rampa



Observar o espaço livre

RC0027.eps







Superfícies molhadas






Trabalhadores Sinais de stop



Lombas




Depressões



Reduzir velocidade para tráfego de dois sentidos




Buzinar, reduzir velocidade no cruzamento




Buzinar, reduzir velocidade no canto


# NSPECÇÃO DIÁRIA






# UNCIONAMENTO DAS LÂMPADAS








## SPECTOS BÁSICOS DO MANUSEAMENTO DAS BOBINAS












#### FORÇA DA PINÇA





Utilizar a força de fixação adequada para manusear a carga

#### Consulte o seguinte:


- Manual do operador do indicador de força da pinça 214750
- Estabelecer a força da pinça TB 284



# SPECTOS BÁSICOS DO MANUSEAMENTO DAS BOBINAS


-A


Manusear duas bobinas com a pinça do braço bipartido







**AVISO:** a velocidade do motor tem de ser aumentada durante a fixação ou libertação das bobinas com as pinças do braço bipartido.












# ECOLHA VERTICAL, TRANSPORTE, DESCARGA
















# ECOLHA (HORIZONTAL) DO FUNDO DO PORÃO

















# MPILHAR, DESEMPILHAR




A) Conduzir lentamente para a frente, tocar com o braço pequeno na bobina












**5** EMPILHAMENTO ELEVADO POR CIMA DAS DUAS BOBINAS: A) Pôr o empilhador em esquadria com a pilha, conduzir








# **ESCARREGAR** REBOQUES DE EMPILHADORES (TRANSIÇÃO)


Pinça de corpo fixo
















# **ESCARREGAR** CARROS DE CAIXAS (TRANSIÇÃO)


Pinça de corpo fixo









Voltar a fixar através da linha central da bobina
















A) Reposicionar o empilhador para colocar as bobinas contra a parede







## **ARREGAR** CARROS DE CAIXAS




















#### Carregar, Transportar, Descarregar, Empilhar

A) Alinhar o empilhador com as bobinas
 B) Abrir completamente os braços












# INÇA DA TORRE

#### Carregar, Transportar, Descarregar, Empilhar








14 213052-R1 (PT)



# RECOLHA VERTICAL A) Fechar os braços para o diâmetro aproximado da bobina B) Conduzir para a frente para o batente tocar na bobina 5-10 cm C) Fixar com o braço longo

#### RECOLHA DO FUNDO DO PORÃO


A) Fechar os braços para o diâmetro aproximado da bobina



B) Inclinar, conduzir para a frente para o batente tocar na bobina

# R

# ESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DA CARGA



# PERAÇÃO E MANUTENÇÃO SEGURAS

#### Regulamentos OSHA – Empilhadores industriais e acessórios



**AVISO:** a operação e manutenção seguras dos empilhadores industriais são reguladas pelos regulamentos 1910.178 da Occupational Safety and Health (OSHA) e a Norma de Segurança

da American National Standards Institute (ANSI) para Empilhadores Industriais com Motor, ANSI B56.1. Durante a operação e manutenção de empilhadores industriais equipados com acessórios, deve ser dada especial atenção às seguintes secções destes regulamentos. Deve familiarizar-se com todas as secções destes regulamentos. Solicite os regulamentos completos à entidade patronal.

#### Requisitos gerais

Quaisquer modificações e aditamentos que afectem a capacidade e o funcionamento seguro não devem ser efectuados pelo cliente ou utilizador sem a autorização prévia, por escrito, dos fabricantes. Chapas, etiquetas ou autocolantes de instruções relativos à capacidade, operação e manutenção devem ser alterados em conformidade.

Se o empilhador estiver equipado com acessórios frontais diferentes dos acessórios instalados de fábrica, o utilizador deve requerer que o empilhador seja marcado para identificar os acessórios e mostrar o peso adequado do empilhador e da combinação de acessórios à elevação máxima com a carga centrada lateralmente.

O utilizador deve verificar se todas as marcas e chapas do fabricante estão colocadas correctamente e são mantidas legíveis.

#### Guardas de segurança

Se o tipo de carga apresentar um perigo, o utilizador deve equipar os empilhadores de garfos com uma extensão de apoio de carga vertical de acordo com os seguintes itens. Todos os empilhadores industriais novos, adquiridos e utilizados por uma empresa após 15 de Fevereiro de 1972, deverão cumprir os requisitos de design e fabrico para os empilhadores industriais estabelecidos na "American National Standard para Empilhadores Industriais com Motor, Parte II, ANSI B56.1", excepto para veículos destinados principalmente para movimentação de terras ou transporte em estrada.

#### Formação do operador

Apenas os operadores autorizados e qualificados podem operar um empilhador industrial com motor. Os métodos serão preparados para formar os operadores no funcionamento seguro dos empilhadores industriais com motor.

#### Operações do empilhador

Os empilhadores não devem ser movimentados na direcção de uma pessoa que se encontre em frente de bancadas ou outros objectos fixos.

Nenhuma pessoa tem permissão para permanecer ou passar debaixo da parte elevada de qualquer empilhador, quer carregado quer vazio.

Pessoal não autorizado não tem permissão para entrar nos empilhadores industriais com motor. Deve existir um local seguro autorizado para entrar nos empilhadores.

A entidade empregadora deve proibir a colocação dos braços ou das pernas entre os postes do mastro ou fora das linhas de movimentação do empilhador.

Quando deixar um empilhador industrial com motor sem vigilância, os meios de fixação da carga devem ser completamente descidos, os controlos neutralizados, a alimentação desligada e os travões accionados. As rodas devem sem bloqueadas em caso de estacionamento do empilhador numa inclinação.

Considera-se um empilhador industrial com motor sem vigilância quando o operador se encontra a uma distância de aprox. 8 metros, ou superior, do veículo, encontrando-se o mesmo no seu raio de visão; ou sempre que o operador abandona o veículo e este não se encontra no seu raio de visão.

Quando o operador de um empilhador industrial com motor sai e se encontra a aprox. 8 metros de distância do empilhador, com este no seu raio de visão, os meios de fixação da carga devem ser completamente descidos, os controlos neutralizados, a alimentação desligada e os travões accionados.

Deve ser mantida uma distância segura relativamente à extremidade das rampas ou plataformas enquanto se encontra em qualquer plataforma ou doca de descarga, ou carro de transporte. Os empilhadores não devem ser utilizados para abrir ou fechar as portas do transporte.

Deve ser utilizada uma extensão do suporte de carga sempre que for necessário minimizar a possibilidade de a carga ou parte da carga cair para trás.

#### **Transporte**

O condutor deve reduzir a velocidade e buzinar em cruzamentos e noutros locais onde a visibilidade esteja obstruída. Se a carga transportada obstruir a visibilidade frontal, o condutor deverá viajar com o reboque de carga.

Quando subir ou descer declives com uma inclinação superior a 10%, os empilhadores carregados devem ser conduzidos com a actualização da carga.

Em todos os graus, a carga e os meios de fixação da carga devem ser inclinados para trás e elevados apenas até onde for necessário, de modo a permitir uma boa visibilidade da superfície da estrada.

#### Carregamento

Devem ser manuseadas apenas cargas estáveis e dispostas de forma segura. Devem ser tomadas todas as precauções durante o manuseamento de cargas não centradas.

Devem ser manuseadas apenas cargas que correspondam à capacidade admitida do empilhador.

As cargas longas ou altas (incluindo as dispostas em camadas múltiplas) que possam afectar a capacidade devem ser aiustadas.

Os empilhadores com acessórios devem ser operados como empilhadores parcialmente carregados quando não tiverem carga.

Um meio de fixação da carga deve ser colocado até onde for possível; o mastro deve ser inclinado cuidadosamente para trás para estabilizar a carga.

Deve ter-se especial atenção durante a inclinação da carga para a frente ou para trás, em especial, em pilhas altas. A elevação frontal com os meios de fixação de carga elevados deve ser proibida, excepto para recolher uma carga. Uma carga elevada não deve ser inclinada para a frente, excepto quando a carga estiver numa posição de depósito sobre uma prateleira ou pilha. Durante o empilhamento ou a disposição em camadas, deve ser utilizada uma inclinação para trás suficiente para estabilizar a carga.

#### Operação do empilhador

Se, em qualquer altura, for necessário reparar o empilhador industrial com motor com anomalia, ou de qualquer forma insegura, o empilhador deve ser retirado de serviço até que retome a condição de funcionamento seguro.

#### Manutenção dos empilhadores industriais

Qualquer empilhador industrial com motor que não ofereça condições de funcionamento seguro deve ser retirado de serviço. Todas as reparações devem ser efectuadas por pessoal autorizado.

Todas as peças de um empilhador industrial que necessitem de substituição devem ser substituídas apenas por peças equivalentes às peças do design original.

Os empilhadores industriais não devem ser alterados, de modo a evitar que as posições relativas das várias peças sejam diferentes das posições originais das peças quando saídas da fábrica, nem devem ser alterados através da adição de peças não fornecidas pelo fabricante ou pela eliminação de qualquer peça. O contrapeso adicional dos empilhadores de garfos não deve ser efectuado, salvo aprovação do fabricante do empilhador.

Os empilhadores industriais devem ser inspeccionados antes de serem utilizados e não devem ser utilizados caso seja detectada qualquer condição que afecte adversamente a segurança do veículo. Esta inspecção deve ser efectuada no mínimo uma vez por dia. Quando os empilhadores industriais forem utilizados numa base diária, devem ser inspeccionados após cada turno. As anomalias identificadas devem ser comunicadas e corrigidas imediatamente.

213052-R1 PT



## Tem alguma pergunta que deva ser respondida imediatamente? Contacte

telefonicamente o Departamento de Assistência Técnica da Cascade mais próximo.

Visite-nos on-line em www.cascorp.com

#### **AMERICAS**

## Cascade Corporation U.S. Headquarters

2201 NE 201st Fairview, OR 97024-9718 Tel: 800-CASCADE (227-2233)

Fax: 888-329-8207

#### Cascade Canada Inc.

5570 Timberlea Blvd. Mississauga, Ontario Canada L4W-4M6 Tel: 905-629-7777 Fax: 905-629-7785

#### Cascade do Brasil

Rua João Guerra, 134 Macuco, Santos - SP Brasil 11015-130 Tel: 55-13-2105-8800 Fax: 55-13-2105-8899

#### **EUROPE-AFRICA**

## Cascade Italia S.R.L. European Headquarters

Via Dell'Artigianato 1 37030 Vago di Lavagno (VR)

Tel: 39-045-8989111 Fax: 39-045-8989160

#### Cascade (Africa) Pty. Ltd.

PO Box 625, Isando 1600 60A Steel Road Sparton, Kempton Park South Africa Tel: 27-11-975-9240

Fax: 27-11-394-1147

#### ASIA-PACIFIC

#### Cascade Japan Ltd.

2-23, 2-Chome, Kukuchi Nishimachi Amagasaki, Hyogo Japan, 661-0978 Tel: 81-6-6420-9771 Fax: 81-6-6420-9777

#### **Cascade Korea**

121B 9L Namdong Ind. Complex, 691-8 Gojan-Dong Namdong-Ku Inchon, Korea Tel: +82-32-821-2051 Fax: +82-32-821-2055

#### Cascade-Xiamen

No. 668 Yangguang Rd. Xinyang Industrial Zone Haicang, Xiamen City Fujian Province P.R. China 361026 Tel: 86-592-651-2500 Fax: 86-592-651-2571

#### Cascade Australia Pty. Ltd.

1445 Ipswich Road Rocklea, QLD 4107 Australia

Tel: 1-800-227-223 Fax: +61 7 3373-7333

#### **Cascade New Zealand**

15 Ra Ora Drive East Tamaki, Auckland New Zealand Tel: +64-9-273-9136 Fax: +64-9-273-9137

## Sunstream Industries Pte. Ltd.

18 Tuas South Street 5 Singapore 637796 Tel: +65-6795-7555 Fax: +65-6863-1368

#### Cascade India Material Handling Private Limited

No 34, Global Trade Centre 1/1 Rambaugh Colony Lal Bahadur Shastri Road, Navi Peth, Pune 411 030 (Maharashtra) India Phone: +91 020 2432 5490 Fax: +91 020 2433 0881

